



RAPPEL

La solution fil pilote permet également de créer autant de zones intermédiaires que nécessaire : par groupe de pièces, par étage, par bâtiments.

Les accessoires indispensables à la centralisation :

- la diode **D600V**, à câbler sur chaque module pour éviter que les commandes locales ne circulent sur le fil pilote
- l'**interface R12M** à câbler derrière chaque bouton poussoir double

PROGRAMMATION HORAIRE

Il est possible de programmer une ouverture et une fermeture journalière, pour cela A L'HEURE DESIRÉE faire :

- **8 appuis** pour enregistrer l'heure de fermeture
- **9 appuis** pour enregistrer l'heure d'ouverture
- **7 appuis** pour enregistrer l'heure de position intermédiaire

Attention en cas de coupure secteur, les programmations horaires sont effacées.